



Model: EARBUDS 3C-S



QUICK START GUIDE

EN

1. Multi-Function Button (MFB)
2. Microphone
3. USB-C, connected to Phone / Music Device

MFB Typical Operation

	Music Playing	Incoming Call	In Phone Call
Short Press	Play/Pause	Pick up the call *1	End call *1
Long Press	Voice assistant *2	Reject call	Mute/Unmute *3
Double Press	Next song	-	-
Triple Press	Previous song *4	-	-

Remarks:

- *1 Some mobile models use Long Press (instead of Short Press) for Pick up/End call.
- *2 Provided that the voice assistant feature is enabled in your mobile phone and your music player app allows USB device control.
- *3 Some mobile models use Short Press (instead of Long Press) for Mute/Unmute.
- *4 Triple Press function depend the media/music player. Some player do not offer previous song control by USB.

Note:

Different phones/music players would have difference operation for the MFB. The table shown in the above is applicable for the following Motorola brand smartphone: edge 30 pro, edge 30 fusion, edge+, G100, Stylus 2022, edge 2022 and one macro. For the other smartphones, please visit our web site at: motorolasound.com

Caution about High Volume Usage Warning:

Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you. If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure in your ears and fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.



European Union Directives Conformance Statement
This product complies with the applicable EU requirements and carries the CE mark.



Specifications

Impedance: 32 ohms
Sensitivity: 96dB at 1kHz
Frequency Range: 20Hz-20kHz

Disposal of the Device (environment)

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user's guide and/or box indicates this. Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.



MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. All other product or service names are the property of their respective owners. © 2023 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.



EN_v8



모델: EARBUDS 3C-S



사용 가이드

KR

1. 다기능 버튼(MFB)
2. 마이크
3. C타입 단자, 휴대폰과 연결 / 음향 기기에 연결

MFB 작동법

	음악 재생 중	전화 수신 중	통화 중
짧게 누르기	재생/일시정지	전화 받기 *1	전화 끊기 *1
길게 누르기	음성 명령 *2	수신 거부	음소거 / 음소거 해제 *3
두 번 누르기	다음 곡	-	-
세 번 누르기	이전 곡 *4	-	-

비고:

- *1 일부 모바일 모델에서는 전화 받기/종료에 (짧게 누르기 대신) 길게 누르기를 사용합니다.
- *2 휴대폰에서 음성 지원 기능이 활성화되어 있고 음악 플레이어 앱에서 USB 장치 제어를 허용하는 경우 제공됩니다.
- *3 일부 모바일 모델은 음소거/음소거 해체에 짧게 누르기(길게 누르기 대신)를 사용합니다.
- *4 세 번 누르기 기능은 미디어/음악 플레이어에 따라 다릅니다. 일부 플레이어는 USB로 이전 곡 제어를 제공하지 않습니다.

타사 휴대폰/음향기기는 MFB의 작동법이 다릅니다. 위의 가이드는 모토로라 브랜드 스마트폰에 적용됩니다 (edge 30 pro, edge 30 fusion, edge+, G100, Stylus 2022, edge 2022 and one macro.)

타사 스마트폰의 경우, 당사 웹사이트 (motorolasound.com)를 참고하십시오.

큰 음량에 대한 주의:

어떤 상황에서든 큰 소리에 장시간 노출되면 청력에 영향을 줄 수 있습니다. 음량이 클수록 단시간에 청력에 영향을 줄 수 있으니 주의하십시오.

청력 보호를 위한 주의사항:

- 큰 음량으로 헤드셋이나 헤드폰을 사용하는 시간을 제한하십시오.
- 주변의 소음을 차단하기 위해 음량을 높이지 마십시오.
- 주변 사람들의 말소리가 잘 들리지 않으면 음량을 낮추십시오. 귀에 압력이 가해지거나 꽉 찬 느낌, 울리는 소리, 말소리가 잘 들리지 않는 등의 청력의 불편함을 느끼는 경우에는 헤드셋이나 헤드폰 사용을 중단하고 청력을 확인해야 합니다.



유럽 연합 지침 준수

이 제품은 EU 요구사항을 준수한 CE 마크가 있습니다.

제품 사양

임피던스 : 32 ohms
감도 : 96dB at 1KHz
주파수 범위 : 20Hz to 20KHz



기기 폐기 방법

제품의 수명이 다할 경우 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 이 제품을 전기 및 전자 장비 재활용 수거 장소에 배출하십시오. 사용 설명서 및 제품 포장박스 등 일부는 재활용이 가능합니다. 사용한 제품의 일부 부품이나 원자재를 재사용 함으로써 환경 보호에 기여를 하오니, 해당 지역의 수집 장소에 대한 자세한 정보가 필요한 경우 지역 당국에 문의하십시오.



MOTOROLA 및 Stylized M 로고는 Motorola Trademark Holdings, LLC의 상표입니다. 다른 모든 제품 또는 서비스 이름은 해당 소유자의 재산입니다. © 2023 Motorola Mobility LLC에 모든 권한이 있습니다.



KR_v8



Modelos: EARBUDS 3C-S



Guía de Inicio Rápido

ES

1. Botón multi-función (BMF)
2. Micrófono
3. USB-C, conectado al Teléfono/Dispositivo de música

Operación típica de MFB

	Reproducie ndo Música	Llamada Entrante	Llamada en Curso
Toque Corto	Reproducir /Pausar	Contestar Llamada *1	Terminar Llamada *1
Toque Largo	Asistente de voz *2	Rechazar llamada	Silenciar/Activar sonido *3
Toque Doble	Siguiente canción		-
Toque Triple	Canción anterior *4	-	-

Observaciones:

- *1 Algunos modelos móviles utilizan una pulsación larga (en lugar de una pulsación corta) para responder/finalizar llamada.
- *2 Siempre que la función de asistente de voz esté habilitada en su teléfono móvil y su aplicación de reproductor de música permita el control del dispositivo USB.
- *3 Algunos modelos móviles utilizan una pulsación corta (en lugar de una pulsación larga) para silenciar/reactivar el sonido.
- *4 La función Triple Press depende del reproductor de medios/música. Algunos reproductores no ofrecen control de canciones anteriores por USB.

Nota:
Diferentes teléfonos/reproductores de música tendrían una operación diferente para el MFB. La tabla que se muestra arriba es aplicable para los siguientes teléfonos inteligentes de la marca Motorola:
edge 30 pro, edge 30 fusion, edge+, G100, Stylus 2022, edge 2022 and one macro.
Para otros teléfonos inteligentes, visite nuestro sitio web en: motorolasound.com

Precaución sobre la Advertencia de Uso de Volumen Alto:

La exposición a ruidos fuertes de cualquier fuente durante largos períodos de tiempo puede afectar su audición. Cuanto más alto sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo se requiere antes de que su audición pueda verse afectada.

Para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa auriculares o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear los entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted. Si experimenta molestias auditivas, incluida la sensación de presión en los oídos y llenura en los oídos, zumbidos en los oídos o habla apagada, debe dejar de escuchar el dispositivo a través de los auriculares o audífonos y revisar su audición.



Declaración de Conformidad con las Directivas de la Unión Europea Este producto cumple con los requisitos aplicables de la UE y lleva la marca CE.



Especificaciones

Impedancia: 16 ohmios
Sensibilidad: 96dB a 1kHz
Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Desecho del dispositivo (información sobre el medio ambiente)

Al final del ciclo de vida del producto, no deberá eliminar este producto junto con los residuos domésticos convencionales. Trasládelo hasta un punto de recogida destinado al reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja así lo indica. Parte de los materiales del producto podrán reutilizarse si lleva la unidad a un punto de reciclaje. Mediante la utilización de ciertas piezas o materias primas de los productos usados podrá realizar una importante contribución al medio ambiente. Póngase en contacto con la autoridad local en caso de que necesite más información acerca de los puntos de recogida de su zona geográfica.



MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y solo se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2023 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



ES_v8



Modelos: EARBUDS 3C-S



Guía rápido

PT

1. Botão multifuncional (MFB)
2. Microfone
3. USB-C, conectar ao telefone/dispositivo de música

Operação típica do MFB

	Música tocando	Chamada recebida	Em chamada telefônica
Pressionamento curto	Tocar/ Pausar	Atender a chamada *1	Encerrar a chamada *1
Pressionamento longo	Assistente de voz *2	Rejeitar a chamada	Silenciar/ Ativar som *3
Pressionamento duplo	Próxima música	-	-
Pressionamento triplo	Música anterior *4	-	-

Observações:

- *1 Alguns modelos de celular requerem pressionamento longo (ao invés de pressionamento curto) para atender/terminar uma chamada.
- *2 Desde que o assistente de voz esteja ativado no seu dispositivo e seu tocador de música permita o controle por USB.
- *3 Alguns modelos de celular requerem pressionamento curto (ao invés de pressionamento longo) para ativar/desativar o som.
- *4 A função "Pressionamento triplo" depende do reprodutor de mídia/música. Alguns players não oferecem controle de música anterior por USB.

Nota:
Telefones/tocadores de música diferentes tem operação diferente para o botão MFB. A tabela apresentada acima é aplicável para os seguintes smartphones da marca Motorola:
edge 30 pro, edge 30 fusion, edge+, G100, Stylus 2022, edge 2022 e one macro.
Para os outros smartphones, visite nosso site em: motorolasound.com

Cuidado com o aviso de uso de volume alto:

A exposição a ruídos altos de qualquer fonte por longos períodos de tempo pode afetar sua audição. Quanto mais alto o nível de som do volume, menos tempo é necessário antes que sua audição possa ser afetada.

Para proteger sua audição:

- Limite a quantidade de tempo que você usa headsets ou fones de ouvido em alto volume.
- Evite aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
- Abaix o volume se não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você. Se você sentir desconforto auditivo, incluindo a sensação de pressão nos ouvidos e plenitude nos ouvidos, zumbido nos ouvidos ou fala abafada, pare de ouvir o dispositivo através do fone de ouvido ou fones de ouvido e verifique sua audição.



Declaração de Conformidade com as Diretivas da União Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos aplicáveis da UE e possui a marca CE.

Especificações

Impedância: 16 ohms
Sensibilidade: 96dB a 1kHz
Faixa de frequência: 20Hz-20kHz

Descarte do dispositivo (ambiente)

No final da vida útil do produto não o descarte com os resíduos domésticos normais. Coloque este produto em um ponto de recolha para reciclagem de equipamento elétrico ou eletrônico. O símbolo apresentado no produto, no manual do usuário e/ou embalagem fornece essa indicação. Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se ele for descartado em um ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, você contribuirá de forma importante para a proteção do meio ambiente. Contate as autoridades locais caso necessite de informações relativa aos pontos de coleta na sua área.



MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2023 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.



PT_v8