



WIRELESS PORTABLE SPEAKER


Model: ROKR 300



Quick Start Guide /Guia rápido / Guía de
Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide


English.....	3
Português.....	9
Español	16
Français.....	22

1. At a glance





1. Hand belt
2. Power on/off/reset
3. Play/Pause
4. Bluetooth pairing/True wireless stereo (TWS) mode/
Factory reset
5. USB Type-C charging port (lift the rubber cover)
6. LED 1 - Charging/Battery status/Pairing/Left-right channel
7. LED 2 - Bluetooth/True Wireless Stereo (TWS) connection
status
8. Volume up/Next track
9. Volume down/Previous track
10. Passive radiator

2. Charge



When the speaker is powered off, no LEDs light up. Plug the cable into the USB-C charging port. LED 1 flashes orange during charging the battery. When fully charged, LED 1 lights up orange for 10 seconds then turns off. When the speaker is powered on, check the behavior of LED 1 in section 6.



3. Pair your speaker for the first time



1. Press and hold  to turn on your speaker. It will automatically enter pairing mode.
2. If this is not your first time using it, press and hold  for 3s. The LED 1 indicator flashes blue fast when entering pairing mode.
3. Select **ROKR 300** from the Bluetooth menu of your device. When connected successfully, the white LED 2 will turn on. You will hear a musical tone.




4. Connect the speakers to TWS mode







To achieve the True Wireless Stereo (TWS) sound quality, you will need two speakers and set them to the left and right channels.

1. Press and hold  on both speakers to turn them on.
2. Make sure both speakers are not connecting to any device.
3. Press and hold  on a speaker. It enters pairing mode when LED 1 flashes blue. Select **ROKR 300** from the Bluetooth menu of your device.

- When connected successfully, the white LED (LED 2) will turn on. You will hear a musical tone. This speaker will be your primary speaker.
- Press  once on the primary speaker and once on another speaker which becomes the secondary speaker.
 - The blue LEDs (LED 1) on both speakers flash. The white LED (LED 2) on the primary speaker stays on while flashes on the secondary speaker.
 - When connected successfully to TWS mode, the left channel continuously flashes blue in a pattern of 3.5s on and 0.5s off, while the right channel continuously flashes blue in a pattern of 2.5s on, 0.5s off, 0.5s on, and 0.5s off.
- To disconnect from TWS mode, press  on either the primary or the secondary speaker.
 - When disconnected successfully, you will hear musical tones from both the primary and secondary speakers.



5. Operations

Power on	Press and hold  for 2s
Power off	Press and hold  for 3s
Pairing	Press and hold  for 3s
Play/Pause	Press 
Next track	Press and hold + for 2s
Previous track	Press and hold - for 2s
Volume up/Max. volume	Press +/Press + repeatedly
Volume down/Mute	Press -/Press - repeatedly
Factory reset	Press and hold  for 8s
Power reset	Press and hold  for 8s

6. LED status indicators

Status	LED 1 (Blue/Orange)	LED 2 (White)
Pairing	Bluetooth pairing mode: flashes blue TWS pairing mode: flash blue slowly on both the primary and secondary speakers	Off
Connecting and reconnecting to Bluetooth/TWS mode	Off	Flashes fast
Bluetooth connected	Off	On

Status	LED 1 (Blue/Orange)	LED 2 (White)
Bluetooth connected but TWS mode disconnected	Primary speaker: off Secondary speaker (if not connected to the device before): flashes blue Secondary speaker (if connected to the device before): off	Primary speaker: on Secondary speaker (if not connected to the device before): off Secondary speaker (if connected to the device before): flashes white
TWS mode connected but Bluetooth not connected or in pairing mode	Left channel: flashes blue in a pattern of 3.5s on and 0.5s off Right channel: flashes blue in a pattern of 2.5s on, 0.5s off, 0.5s on, and 0.5s off	Primary speaker: flashes every 1 second Secondary speaker: flashes in a pattern of 2.5s on, 0.5s off, 0.5s on and 0.5s off
Both TWS mode and Bluetooth connected	Left channel: flashes blue in a pattern of 3.5s on and 0.5s off Right channel: flashes blue in a pattern of 2.5s on, 0.5s off, 0.5s on, and 0.5s off	Primary speaker: on Secondary speaker: flashes in a pattern of 2.5s on, 0.5s off, 0.5s on and 0.5s off
Charging	Flashes orange slowly (Note #1)	Off
Charging error	Flashes orange fast	Off
Fully charged	The orange LED is on for 10s then off (Note #2)	Off

Status	LED 1 (Blue/Orange)	LED 2 (White)
Low battery level	Flashes orange in a pattern of 0.5s on and 0.5s off	Off
Factory reset	Flashes blue fast for 3 times	Flashes fast for 3 times

Note

The orange indication on LED 1 for battery charging is suppressed by the blue indication during Bluetooth and/or TWS mode connection.

1. The speaker is powered on and LED 1 lights up blue. LED 1 flashes orange twice when the USB-C cable is plugged in for charging.
2. The speaker is powered on and LED 1 lights up blue. When the USB-C cable is plugged in for charging and the battery is fully charged, LED 1 does not light up orange until the blue LED is off.


Automatic power off

The speaker will automatically power off when there is no operation or no sound after 15 minutes.

For a full explanation of all features, please download the user guide from motorolasound.com.


If you have problems setting up or using your ROKR 300, please contact Customer Services at motorolasound.com/support

1. Visão Geral





1. Cinto de mão
2. Ligar/Desligar/Reiniciar
3. Reproduzir/Pausar
4. Emparelhamento Bluetooth/modo true wireless stereo (TWS)/ redefinição de fábrica
5. Porta de carregamento USB tipo C (levante a tampa de borracha)
6. LED 1 - Carregamento/Status da bateria/Emparelhamento/ Canal esquerdo-direito
7. LED 2 - Status da conexão Bluetooth/Truly Wireless Stereo (TWS)
8. Aumentar volume/Avançar
9. Diminuir volume/Voltar
10. Radiador passivo


2. Carregamento



Quando o alto-falante está desligado, nenhum LED acende. Conecte o cabo na porta de carregamento USB-C. O LED 1 pisca em laranja durante o carregamento da bateria. Quando totalmente carregado, o LED 1 acende em laranja por 10 segundos e depois apaga. Quando o alto-falante estiver ligado, verifique o comportamento do LED 1 na seção 6.


3. Emparelhar seu alto-falante pela primeira vez

1. Pressione e mantenha pressionado  para ligar o alto-falante. Ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento.
2. Se esta não for a primeira vez que você o usa, pressione e mantenha pressionado  por 3 segundos. O indicador LED 1 pisca em azul rapidamente ao entrar no modo de emparelhamento.
3. Selecione **ROKR 300** no menu Bluetooth do seu dispositivo. Quando conectado com sucesso, o LED 2 branco acenderá. Você ouvirá um tom musical.




4. Conectar os alto-falantes ao modo TWS







Para obter a qualidade de som True Wireless Stereo (TWS), você precisará de dois alto-falantes e configurá-los nos canais esquerdo e direito.

1. Pressione e mantenha pressionado  em ambos os alto-falantes para ligá-los.
2. Certifique-se de que ambos os alto-falantes não estejam conectados a nenhum dispositivo.

3. Pressione e mantenha pressionado **⌘** em um alto-falante. Ele entra no modo de emparelhamento quando o LED 1 pisca em azul. Selecione **ROKR 300** no menu Bluetooth do seu dispositivo.
4. Quando conectado com sucesso, o LED branco (LED 2) acenderá. Você ouvirá um tom musical. Este alto-falante será seu alto-falante principal.
5. Pressione **⌘** uma vez no alto-falante principal e uma vez em outro alto-falante que se tornará o alto-falante secundário.
 - Os LED azuis (LED 1) em ambos os alto-falantes piscam. O LED branco (LED 2) no alto-falante principal permanece aceso enquanto pisca no alto-falante secundário.
 - Quando conectado com sucesso ao modo TWS, o canal esquerdo pisca continuamente em azul em um padrão de 3,5s ligado e 0,5s desligado, enquanto o canal direito pisca continuamente em azul em um padrão de 2,5s ligado, 0,5s desligado, 0,5s ligado e 0,5s desligado.
6. Para desconectar do modo TWS, pressione **⌘** no alto-falante principal ou secundário.
 - Quando desconectado com sucesso, você ouvirá tons musicais dos alto-falantes principal e secundário.



5. Operações

Ligar	Pressione e mantenha pressionado  por 2 segundos
Desligar	Pressione e mantenha pressionado  por 3 segundos
Emparelhamento	Pressione e mantenha pressionado  por 3 segundos
Reproduzir/Pausar	Pressione 
Faixa seguinte	Pressione e mantenha pressionado + por 2 segundos
Faixa anterior	Pressione e mantenha pressionado - por 2 segundos
Aumentar volume/ Volume máx.	Pressione + /Pressione + repetidamente
Diminuir volume/ Silenciar	Pressione - /Pressione - repetidamente
Restauração de fábrica	Pressione e mantenha pressionado  por 8 segundos
Reinicialização do sistema	Pressione e mantenha pressionado  por 8 segundos

6. LEDs indicadores de status

Status	LED 1 (azul/laranja)	LED 2 (branco)
Emparelhamento	Modo de emparelhamento Bluetooth: pisca em azul Modo de emparelhamento TWS: pisca lentamente em azul nos alto-falantes principal e secundário	Desligado

Status	LED 1 (Blue/Orange)	LED 2 (White)
Conectando e reconectando ao modo Bluetooth/TWS	Desligado	Pisca rápido
Bluetooth conectado	Desligado	Ligado
Bluetooth conectado, mas modo TWS desconectado	Alto-falante principal: desligado Alto-falante secundário (se não estiver conectado ao dispositivo antes): pisca em azul Alto-falante secundário (se conectado ao dispositivo antes): desligado	Alto-falante principal: ligado Alto-falante secundário (se não estiver conectado ao dispositivo antes): desligado Alto-falante secundário (se conectado ao dispositivo antes): pisca em branco
Modo TWS conectado, mas Bluetooth não conectado ou em modo de emparelhamento	Canal esquerdo: pisca em azul em um padrão de 3,5s ligado e 0,5s desligado Canal direito: pisca em azul em um padrão de 2,5s ligado, 0,5s desligado, 0,5s ligado e 0,5s desligado	Alto-falante principal: pisca a cada 1 segundo Alto-falante secundário: pisca em um padrão de 2,5s ligado, 0,5s desligado, 0,5s ligado e 0,5s desligado

Status	LED 1 (azul/laranja)	LED 2 (branco)
Modo TWS e Bluetooth conectados	Canal esquerdo: pisca em azul em um padrão de 3,5s ligado e 0,5s desligado Canal direito: pisca em azul em um padrão de 2,5s ligado, 0,5s desligado, 0,5s ligado e 0,5s desligado	Alto-falante principal: ligado Alto-falante secundário: pisca em um padrão de 2,5s ligado, 0,5s desligado, 0,5s ligado e 0,5s desligado
Carregando	Pisca em laranja lentamente (Observação nº 1)	Desligado
Erro de carregamento	Pisca em laranja rapidamente	Desligado
Completamente carregado	O LED laranja fica aceso por 10s e depois apagado (Observação nº 2)	Desligado
Nível de bateria baixo	Pisca em laranja em um padrão de 0,5s ligado e 0,5s desligado	Desligado
Restauração de fábrica	Pisca em azul rapidamente por 3 vezes	Pisca rápido por 3 vezes

Observação

A indicação laranja no LED 1 para carregamento da bateria é suprimida pela indicação azul durante a conexão no modo Bluetooth e/ou TWS.

1. O alto-falante está ligado e o LED 1 acende em azul. O LED 1 pisca em laranja duas vezes quando o cabo USB-C é conectado para carregar.
2. O alto-falante está ligado e o LED 1 acende em azul. Quando o cabo USB-C está conectado para carregar e a bateria está totalmente carregada, o LED 1 não acende em laranja até que o LED azul esteja apagado.

Desligamento automático


O alto-falante desligará automaticamente quando não houver operação ou som após 15 minutos.

Para obter uma explicação completa de todos os recursos, baixe o guia do usuário em motorolasound.com.

Se você tiver problemas ao configurar ou usar seu ROKR 300, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em motorolasound.com/support


1. Descripción rápida

ES





1. Correa de mano
2. Encendido/Apagado/Restablecer
3. Reproducir/Pausar
4. Emparejamiento Bluetooth/Modo estéreo inalámbrico verdadero (TWS)/Restablecimiento de fábrica
5. Puerto de carga USB tipo C (levante la cubierta de goma)
6. LED 1 - Cargando/Estado de la batería/Emparejamiento/ Canal izquierdo-derecho
7. LED 2: Estado de conexión Bluetooth/Estéreo verdaderamente inalámbrico (TWS)
8. Subir volumen/Siguiente pista
9. Bajar volumen/Pista anterior
10. Radiador pasivo


2. Cargar



Cuando el altavoz está apagado, no se enciende ningún LED. Conecte el cable al puerto de carga USB-C. El LED 1 parpadea en naranja durante la carga de la batería. Cuando está completamente cargado, el LED 1 se ilumina en naranja durante 10 segundos y luego se apaga. Cuando el altavoz esté encendido, verifique el comportamiento del LED 1 en la sección 6.


3. Empareje su altavoz por primera vez

1. Mantenga presionado  para encender el altavoz. Entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
2. Si no es la primera vez que lo usa, mantenga presionado  durante 3 segundos. El indicador LED 1 parpadea en azul rápidamente al ingresar al modo de emparejamiento.
3. Seleccione **ROKR 300** en el menú Bluetooth de su dispositivo. Cuando se conecte correctamente, el LED blanco 2 se encenderá. Escuchará un tono musical.




4. Conecte los altavoces al modo TWS







Para lograr la calidad de sonido True Wireless Stereo (TWS), necesitará dos parlantes y configurarlos en los canales izquierdo y derecho.

1. Mantenga presionado  en ambos altavoces para encenderlos.
2. Asegúrese de que ambos altavoces no estén conectados a ningún dispositivo.

- Mantenga presionado **⌘** en un altavoz. Entra en modo de emparejamiento cuando el LED 1 parpadea en azul. Seleccione **ROKR 300** en el menú Bluetooth de su dispositivo.
- Cuando se conecte correctamente, el LED blanco (LED 2) se encenderá. Escuchará un tono musical. Este altavoz será su altavoz principal.
- Presione **⌘** una vez en el altavoz principal y una vez en otro altavoz que se convierte en el altavoz secundario.
 - Los LED azules (LED 1) de ambos altavoces parpadean. El LED blanco (LED 2) del altavoz principal permanece encendido mientras parpadea en el altavoz secundario.
 - Cuando se conecta correctamente al modo TWS, el canal izquierdo parpadea continuamente en azul en un patrón de 3.5 segundos encendido y 0.5 segundos apagado, mientras que el canal derecho parpadea continuamente en azul en un patrón de 2.5 segundos encendido, 0.5 segundos apagado, 0.5 segundos encendido y 0.5 segundos apagado.
- Para desconectarse del modo TWS, presione **⌘** en el altavoz principal o secundario.
 - Cuando se desconecte correctamente, escuchará tonos musicales tanto del altavoz principal como del secundario.



5. Operaciones

Encendido	Mantenga presionado  durante 2 s
Apagado	Mantenga presionado  durante 3 s
Emparejamiento	Mantenga presionado  durante 3 s
Reproducir/Pausar	Presione 
Siguiente pista	Mantenga presionado + durante 2 s
Pista anterior	Mantenga presionado - durante 2 s
Subir volumen/Máx. volumen	Presione +/Presione + repetidamente
Bajar volumen/Silenciar	Presione -/Presione - repetidamente
Restablecimiento de fábrica	Mantenga presionado  durante 8 s
Reinicio de energía	Mantenga presionado  durante 8 s

6. Indicadores LED de estado

Estado	LED 1 (Azul/Naranja)	LED 2 (Blanco)
Emparejamiento	Modo de emparejamiento Bluetooth: parpadea en azul Modo de emparejamiento TWS: parpadea en azul lentamente en los altavoces principal y secundario	Apagado
Conexión y reconexión al modo Bluetooth/TWS	Apagado	Parpadea rápido
Bluetooth conectado	Apagado	Encendido

Estado	LED 1 (Azul/Naranja)	LED 2 (Blanco)
Bluetooth conectado pero modo TWS desconectado	<p>Altavoz principal: apagado</p> <p>Altavoz secundario (si no se ha conectado al dispositivo antes): parpadea en azul</p> <p>Altavoz secundario (si se ha conectado al dispositivo antes): apagado</p>	<p>Altavoz principal: encendido</p> <p>Altavoz secundario (si no se ha conectado al dispositivo antes): apagado</p> <p>Altavoz secundario (si se ha conectado al dispositivo antes): parpadea en blanco</p>
Modo TWS conectado pero Bluetooth no conectado o en modo de emparejamiento	<p>Canal izquierdo: parpadea en azul en un patrón de 3.5 s encendido y 0.5 s apagado</p> <p>Canal derecho: parpadea en azul en un patrón de 2.5 s encendido, 0.5 s apagado, 0.5 s encendido y 0.5 s apagado</p>	<p>Altavoz principal: parpadea cada 1 segundo</p> <p>Altavoz secundario: parpadea en un patrón de 2.5 s encendido, 0.5 s apagado, 0.5 s encendido y 0.5 s apagado</p>
Tanto el modo TWS como el Bluetooth conectados	<p>Canal izquierdo: parpadea en azul en un patrón de 3.5 s encendido y 0.5 s apagado</p> <p>Canal derecho: parpadea en azul en un patrón de 2.5 s encendido, 0.5 s apagado, 0.5 s encendido y 0.5 s apagado</p>	<p>Altavoz principal: encendido</p> <p>Altavoz secundario: parpadea en un patrón de 2.5 s encendido, 0.5 s apagado, 0.5 s encendido y 0.5 s apagado</p>

Estado	LED 1 (Azul/Naranja)	LED 2 (Blanco)
Cargando	Parpadea en naranja lentamente (Nota # 1)	Apagado
Error de carga	Parpadea en naranja rápidamente	Apagado
Completamente cargado	El LED naranja permanece encendido durante 10 segundos y luego se apaga (Nota # 2)	Apagado
Nivel de batería bajo	Parpadea en naranja en un patrón de 0.5 s encendido y 0.5 s apagado	Apagado
Restablecimiento de fábrica	Parpadea en azul rápidamente 3 veces	Parpadea rápido 3 veces

Nota

La indicación naranja en el LED 1 para la carga de la batería se suprime por la indicación azul durante la conexión en modo Bluetooth y/o TWS.

1. El altavoz se enciende y el LED 1 se ilumina en azul. El LED 1 parpadea en naranja dos veces cuando el cable USB-C está enchufado para cargar.
2. El altavoz se enciende y el LED 1 se ilumina en azul. Cuando el cable USB-C está enchufado para cargar y la batería está completamente cargada, el LED 1 no se ilumina en naranja hasta que el LED azul se apaga.

Apagado automático


El altavoz se apagará automáticamente cuando no haya ninguna operación o no haya sonido después de 15 minutos.

Para obtener una explicación completa de todas las funciones, descargue la guía del usuario desde motorolasound.com.

Si tiene problemas para configurar o utilizar su ROKR 300, comuníquese con Servicio al Cliente en motorolasound.com/support


1. Aperçu

FR





1. Courroie à main
2. Alimentation activée/désactivée/Réinitialisation
3. Lecture/Pause
4. Jumelage Bluetooth/mode Stéréo sans fil vrai (SSV)/ Réinitialisation des paramètres d'usine
5. Port de chargement de Type USB-C (soulevez le couvercle en caoutchouc)
6. DEL 1 - Chargement/État des batteries/Jumelage/Canal Gauche-droite
7. DEL 2 - Bluetooth/État de connexion du Stéréo sans fil vrai (SSV)
8. Augmenter le volume/Piste suivante
9. Diminuer le volume/Piste précédente
10. Radiateur passif


2. Chargement



Lorsque le haut-parleur est désactivé (off), aucun indicateur lumineux DEL est allumé. Branchez le câble dans le port de chargement USB-C. La DEL 1 clignotera orange durant le chargement des piles. Lorsque celles-ci sont chargées, la DEL 1 s'allumera orange pour 10 secondes puis s'éteindra. Lorsque le haut-parleur est activé, vérifiez le comportement de la DEL 1 dans la section 6.


3. Jumelez votre haut-parleur pour la première fois




1. Appuyez et maintenez  pour activer votre haut-parleur. Celui-ci entrera en mode de jumelage automatiquement.
2. Si ce n'est pas votre première utilisation du haut-parleur, appuyez et maintenez  pour 3 secondes. L'indicateur DEL clignotera en bleu rapidement lorsque celui-ci entrera en mode jumelage.
3. Choisissez **ROKR 300** du menu Bluetooth sur votre appareil. Lorsque celui-ci sera jumelé avec succès, l'indicateur DEL 2 s'activera en blanc. Vous entendrez une tonalité musicale.




4. Connectez vos haut-parleurs au mode SSV







Pour atteindre une qualité sonore Stéréo sans fil vraie (SSV), vous aurez besoin de deux haut-parleurs lesquels devront être réglés aux canaux de gauche et droite.

1. Appuyez et maintenez  sur les deux haut-parleurs pour les activer.

2. Assurez-vous que les haut-parleurs ne sont pas branchés à aucun autre appareil.
3. Appuyez et maintenez  sur un haut-parleur. Celui-ci entrera en mode jumelage lorsque l'indicateur DEL 1 clignote en bleu. Choisissez le **ROKR 300** du menu Bluetooth sur votre appareil.
4. Lorsque celui-ci est connecté avec succès, l'indicateur DEL (DEL 2) s'activera. Vous entendrez une tonalité musicale. Ce haut-parleur sera votre haut-parleur principal.
5. Appuyez sur  une fois sur le haut-parleur principal puis une fois sur l'autre haut-parleur lequel deviendra le haut-parleur secondaire.
 - L'indicateur DEL (DEL 1) sur les deux haut-parleurs clignotera en bleu. L'indicateur DEL (DEL 2) sur le haut-parleur principal reste actif lorsque l'indicateur lumineux clignote sur le haut-parleur secondaire.
 - Lorsque ceux-ci sont connectés au mode SSV avec succès, le canal de gauche clignote en bleu de façon continue dans une séquence de 3,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées, tandis que le canal de droite clignote en bleu de façon continue dans une séquence de 2,5 secondes activées, 0,5 secondes désactivées, 0,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées
6. Afin de déconnecter les appareils du mode SSV, appuyez sur  sur n'importe quel des haut-parleurs (soit principal ou secondaire).
 - Lorsque ceux-ci sont déconnectés avec succès, vous entendrez une tonalité musicale provenant des deux haut-parleurs principal et secondaire.



5. Opérations

Activation (on)	Appuyez et maintenez  pour 2 sec.
Désactivation (off)	Appuyez et maintenez  pour 3 sec.
Jumelage	Appuyez et maintenez  pour 3 sec.
Lecture/Pause	Appuyez sur  .
Piste suivante	Appuyez et maintenez + pour 2 sec.
Piste précédente	Appuyez et maintenez - pour 2 sec.
Augmenter le volume/ Volume Max.	Appuyez +/Appuyez + à répétition.
Diminuer le volume/ Mettre en sourdine (Mute)	Appuyez -/Appuyez - à répétition.
Réinitialisation des paramètres d'usine	Appuyez et maintenez  pour 8 sec.
Réinitialisation de l'alimentation	Appuyez et maintenez  pour 8 sec.

6. État des indicateurs DEL

État	DEL 1 (Bleu/Orange)	DEL 2 (Blanc)
Jumelage	<p>Mode de jumelage Bluetooth : clignote en bleu</p> <p>Mode jumelage SSV : clignote en bleu lentement sur les deux haut-parleurs principal et secondaire</p>	Désactivé
Connecter et déconnecter au Bluetooth/mode SSV	Désactivé	Clignote rapidement
Connecté au Bluetooth	Désactivé	Activé
Connecté au Bluetooth mais le mode SSV est déconnecté	<p>Le haut-parleur primaire : désactivé</p> <p>Le haut-parleur secondaire (si celui-ci n'est pas connecté à l'appareil avant) : clignote en bleu</p> <p>Le haut-parleur secondaire (si celui-ci n'est pas connecté à l'appareil avant) : désactivé</p>	<p>Haut-parleur principal : activé</p> <p>Haut-parleur secondaire (si celui-ci n'est pas connecté à l'appareil avant) : désactivé</p> <p>Le haut-parleur secondaire (si celui-ci est connecté à l'appareil avant) : clignote blanc</p>

État	DEL 1 (Bleu/Orange)	DEL 2 (Blanc)
Mode SSV connecté mais le Bluetooth n'est pas connecté ou est en mode jumelage	<p>Le canal de gauche : clignote en bleu dans une séquence de 3,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées</p> <p>Le canal de droite : clignote en bleu dans une séquence de 2,5 secondes activées, 0,5 secondes désactivées, 0,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées</p>	<p>Le haut-parleur principal : clignote à chaque 1 seconde</p> <p>Le haut-parleur secondaire : clignote dans une séquence de 2,5 secondes activées, 0,5 secondes désactivées, 0,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées</p>
Les deux modes SSV et Bluetooth sont connectés	<p>Le canal de gauche : clignote en bleu dans une séquence de 3,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées</p> <p>Le canal de droite : clignote en bleu dans une séquence de 2,5 secondes activées, 0,5 secondes désactivées, 0,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées</p>	<p>Haut-parleur principal : activé</p> <p>Le haut-parleur secondaire : clignote dans une séquence de 2,5 secondes activées, 0,5 secondes désactivées, 0,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées</p>
En chargement	Clignote orange lentement (Remarque 1)	Désactivé
Erreur de chargement	Clignote orange rapidement	Désactivé
Pleinement chargé	La DEL orange est activée pour 10 secondes puis se désactive (Remarque 2)	Désactivé

État	DEL 1 (Bleu/Orange)	DEL 2 (Blanc)
Niveau des piles faible	Clignote orange dans une séquence de 0,5 secondes activées puis 0,5 secondes désactivées	Désactivé
Réinitialisation des paramètres d'usine	Clignote bleu rapidement 3 fois	Clignote rapide 3 fois

Remarque

L'indicateur lumineux orange sur DEL 1 pour le chargement de la batterie est supprimée par l'indicateur lumineux bleu durant la connexion Bluetooth et /ou en mode SSV.

1. Le haut-parleur est activé et l'indicateur lumineux DEL 1 s'illumine bleu. DEL 1 clignote orange deux fois lorsque le câble USB-C est branché pour le chargement.
2. Le haut-parleur est activé et la DEL 1 s'illumine bleu. Lorsque le câble USB-C est branché pour le chargement et que les piles sont pleines, la DEL 1 ne s'illumine plus orange jusqu'à ce que la DEL 1 ne soit désactivée.

Désactivation automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'y aura aucune opération ou aucun son après 15 minutes.

Pour une explication complète de toutes les fonctions, veuillez télécharger le guide de l'utilisateur sur le site www.motorolasound.com

Si vous rencontrez des problèmes à régler ou utiliser votre ROKR 300, veuillez contacter le service à la clientèle au motorolasound.com/support

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

Technical information

- FCC ID: 2ARRB-ROKR300
- IC: 20353-ROKR300
- Frequency band: 2.402 to 2.480GHz



03678-24-08069

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 9 (NA_LATAM)

